



N°	Fonction
1	Combiné 1A Lors d'un appel, décrocher le combiné pour activer la communication dans un délai de 30 secondes, puis raccrocher le combiné pour mettre fin à l'appel. 1B En mode veille, soulever le combiné pour accéder au menu communication.
2	Écran 4.3" 2A WM1601 avec écran N/B. 2B WM1602 / WM1603 avec écran couleur.
3	Bouton de déverrouillage 3A Ouvrir la porte en appuyant sur ce bouton à tout moment. 3B Déverrouillage auto : la porte est automatiquement ouverte lors d'un appel entrant (pour cette fonction, maintenir ce bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la LED rétroéclairée soit allumée, cette même opération désactive la fonction et la LED est éteinte). La LED clignote lentement, ceci indique qu'un appel entrant est en cours. La LED s'allume, ceci indique que le déverrouillage auto est activé. La LED clignote rapidement, ceci indique que le système est occupé ou que la porte est restée ouverte au-delà du temps prédéfini (le capteur doit d'abord être connecté).
4	Bouton de surveillance 4A En mode veille, appuyer sur ce bouton pour accéder à la caméra de la platine de rue par défaut. 4B Lorsque l'écran est allumé, appuyer sur ce bouton pour accéder à la platine de rue suivante. (La fonction est disponible selon le type d'installation) 4C **Lorsque l'écran est allumé, maintenir ce bouton pour effectuer une capture d'écran manuellement. 4D **En mode veille, si la LED clignote, appuyer sur ce bouton pour afficher le menu « Historique ». **La LED clignote lentement pour indiquer un appel en absence.
5	Bouton silence 5A En mode veille, appuyer sur ce bouton pour couper la sonnerie du moniteur intérieur. 5B En mode veille, appuyer longuement sur le bouton pour couper le son de la sonnerie de tous les moniteurs intérieurs dans l'appartement. 5C Lors d'un appel, appuyer sur ce bouton pour rejeter l'appel. 5D Pendant la conversation, appuyer sur ce bouton pour couper le son du microphone. La LED s'allume pour indiquer le mode silence.
6	Bouton programmable 1 6A Déverrouiller la serrure connectée à un moniteur intérieur (COM-NC-NO) (fonction par défaut). 6B En mode veille, appuyer longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour envoyer une alarme SOS à l'interface gardien. La LED clignote lentement pour indiquer que l'opération a réussi et clignote rapidement pour indiquer qu'elle a échoué. 6C *Programmable pour une fonction supplémentaire, ex. : appel de l'interface gardien, intercom, etc.
7	Bouton programmable 2 *Programmable pour une fonction supplémentaire, ex. : appel de l'interface gardien, interphone, etc.
8	Bouton de configuration du système Permet d'accéder au menu de configuration du système pour les diverses fonctions de l'appareil. La LED clignote rapidement, cela indique que le système est occupé.
9	***Fonction boucle inductive