

Fonctions Principales

N°	Description
1	Écran couleur 4,3"
	Bouton de communication Lors d'un appel, appuyer sur ce bouton pour activer la communication dans un délai de 30 secondes, puis appuyer de nouveau sur ce bouton pour mettre fin à l'appel.
2	Si la LED clignote lentement, cela indique un appel entrant. Si la LED est allumée, cela indique qu'une conversation est en cours. Si la LED clignote rapidement, cela indique que le système est occupé.
	Bouton de déverrouillage Ouvrez la porte en appuyant sur ce bouton lors de la communication. La LED clignote rapidement, ceci indique que le système est occupé ou que la porte est restée ouverte au-delà du temps prédéfini (le capteur doit d'abord être connecté)
3	Bouton de surveillance 4A Lorsque le moniteur est en veille, appuyez sur cette touche pour visualiser l'extérieur. 4B En mode veille, si la LED clignote, appuyer sur ce bouton pour afficher le menu « Historique ». La LED clignote lentement pour indiquer un appel en absence.
4	Bouton silence 5A En mode veille, appuyer sur ce bouton pour couper la sonnerie du moniteur intérieur. 5B Lors d'un appel, appuyer sur ce bouton pour rejeter l'appel. 5C Pendant la conversation, appuyer sur ce bouton pour couper le son du microphone. La LED s'allume pour indiquer le mode silence.
5	Bouton programmable 6A Par défaut, cette touche commande le deuxième accès piloté depuis la platine de rue. 6B Programmable pour donner accès à une autre fonction comme une commande de relais actionneur (seul les relais actionneur déclarés dans le chapitre correspondant du moniteur pourront être pilotés par cette touche).
6	Bouton de configuration du système Permet d'accéder au menu de configuration du système pour les diverses fonctions de l'appareil. Si la LED clignote rapidement, cela indique que le système est occupé.
7	
8	Microphone
9	Haut-parleur
10	Boucle inductive

